

# Guide d'installation

**WiFi** **bg** **Routeur Mana ADSL WiFi**  
CERTIFIED

Du confort à la performance du haut débit

Ethernet Wifi Firewall

## Windows Vista™





## 1- Le Contenu du Pack Modem/routeur ManaADSL :

- A** 1 Câble de raccordement Ethernet RJ-45
- B** Câble RJ-11 pour raccordement téléphonique ADSL
- C** 1 Bloc-secteur
- D** 1 CD avec guide d'installation
- E** 1 Filtre ADSL



## 2- Le raccordement matériel

- 1** Raccordement RJ-11 câble ADSL
- 2** Raccordement RJ-45 réseau Ethernet
- 3** Bouton "Reset"
- 4** Raccordement bloc-secteur
- 5** Bouton marche/arrêt
- 6** Antenne Wifi



- 1** Connectez le filtre ADSL fourni à votre prise téléphonique. Raccordez le cordon téléphonique (RJ-11) au filtre ADSL et au routeur, comme indiqué sur le schéma ci-dessus:
- 2** Utilisez le câble RJ-45 pour raccorder votre ordinateur au routeur.
- 3** Raccordez le routeur à une prise électrique via le bloc alimentation.
- 4** Appuyez sur le bouton marche/arrêt pour mettre en route le routeur. Observez les voyants sur la face avant du routeur ManaADSL

## 3- Configuration de l'accès ADSL


- 1.** Mettez le routeur ManaADSL en route et attendez que le voyant DSL soit fixe. Un indicateur vous informe également que votre réseau est opérationnel.



- 2.** Lancez votre navigateur




- 3.** Saisissez l'adresse de votre routeur dans la barre d'adresse: **192.168.1.1**



- 4.** Tapez vos codes d'accès à votre routeur ManaADSL

Identifiant: **mana**  
mot de passe: **mana**



- 5.** cliquez sur "paramètres de connexion à Mana ADSL"

- 6.** Saisissez votre Nom d'utilisateur (identifiant d'accès) et votre mot de passe ADSL. (Disponible sur votre contrat ADSL MANA.





**Attention !** par mesure de sécurité, l'option WIFI de votre routeur ManaADSL est Désactivée.

Si vous souhaitez lancer la connexion ADSL immédiatement sans ACTIVER l'option WIFI de votre routeur ManaADSL cliquez sur **"Connexion"**

Si vous souhaitez poursuivre et ACTIVER l'option WIFI de votre routeur ManaADSL cliquez sur **"Suivant"** et passez directement au point 4 "Activation de l'option WIFI de votre routeur"



7. Cliquez sur "Terminer"

8. Patientez pendant que votre routeur lance votre Connexion (environ 2mn)

9. Une fois la connexion établie, un tableau récapitulatif vous indique l'état de votre routeur ManaADSL. Il vous suffit désormais de procéder à la sauvegarde de votre configuration.




10. Cliquez sur le bouton "sauvegarder" (menu en haut à gauche), puis confirmer la sauvegarde.

Vous pouvez désormais SURFER sur le réseau Internet Polynésien ! <http://www.mana.pf/>

## 4- Activation de l'option Wifi de votre routeur

1. Si à l'étape n°6 de la "Configuration de l'accès ADSL", vous avez opté pour l'activation du WIFI de votre routeur ADSL en cliquant sur "Suivant", la fenêtre ci-contre apparaîtra.

Vous avez la possibilité de changer le nom de votre réseau WIFI (ex : WIFI\_Albert) ou utiliser celui proposé par votre routeur (ex MANA-04F4). Puis cliquez sur "Suivant".



2. L'option de sécurisation de votre réseau WIFI est activée par défaut. MANA vous recommande fortement de ne pas désactiver cette option, car elle vous protégera des attaques environnantes. Cliquez sur "Suivant".



3. Imprimer et conserver les éléments du récapitulatif car ils vous seront demandé ultérieurement. Cliquez sur "Terminer".



4. Patientez pendant que votre routeur lance votre Connexion (environ 2mn)


5. Une fois la connexion établie, un tableau récapitulatif vous indique l'état de votre routeur ManaADSL. Il vous suffit désormais de procéder à la sauvegarde de votre configuration.

6. Cliquez sur le bouton "sauvegarder" (menu en haut à gauche), puis confirmer la sauvegarde.

## 5- Activation WIFI de votre machine sous Windows Vista

Vous venez de configurer l'accès ADSL de votre routeur, vous avez ensuite activé l'option WIFI de votre routeur ManaADSL. Il vous faut désormais ACTIVER le service WIFI de votre ordinateur.

**NB: ATTENTION !!!** La procédure décrite ci-après ne sera peut-être pas applicable si vous disposez d'une carte WIFI raccordée en USB ou via une carte PCMCIA. Si tel est le cas, MANA vous invite à prendre l'attache de votre prestataire informatique car ce niveau de prestation n'est pas assuré par MANA.


1. Dans la barre des tâches de Vista, passez le curseur de la souris sur l'icône réseau représenté par 2 écrans d'ordinateur . Vista indique que vous n'êtes connecté à aucun réseau et il vous annonce que des réseaux sans fil sont disponibles.




2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur "Connexion à un réseau".




3. Sélectionnez le réseau Sans fil (ex: MANA-04F4), puis cliquez sur "Connexion".




4. Insérez la clé sécurisée générée par votre routeur ManaADSL puis cliquez sur "Connexion".



5. Patientez pendant que la connexion s'établit.



6. En activant les deux options "Enregistrer ce réseau" et "Lancer automatiquement cette connexion" vous signifiez à Vista de se connecter automatiquement et si le réseau sans-fil est sécurisé, la clé de cryptage sera mémorisé et ne vous sera plus demandé.



7. Félicitation ! Votre ordinateur est désormais connecté au routeur ManaADSL via votre réseau sans fil. Vous pouvez désormais débrancher le câble Ethernet RJ-45 raccordant votre PC au routeur ADSL.